


BRUGSANVISNING TIL MODEL W.M593.



FUNKTIONER:

- Knap A: Indstilling af ur, alarm, nedtælling samt nulstilling af stopur.
- Knap B: Omskifter mellem de forskellige funktioner.
- Knap C: Start/stop af stopur og nedtælling. Til-/ frakobling af alarm og/eller timesignal.
- Knap D: Natlys.


INDSTILLING AF UR OG DATO:

Tryk knap A og sekunderne vil begynde at blinke. Ved tryk på knap C nulstilles sekunderne. Tryk knap B og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og måneden vil blinke, tryk knap C for rigtig måned. Tryk knap B og datoen vil blinke, tryk knap C for rigtig dato. Tryk knap B og ugedagen vil blinke, tryk knap C for rigtig ugedag. Tryk knap B og valg af 12/24 timers visning fremkommer på skærmen, tryk knap C for valg. Tryk knap A efter endt indstilling.

STOPURET:

Tryk en gang på knap B for skift til stopur. Tryk knap C for start og stop af stopuret. Når stopuret er startet, kan mellemtid udtages ved tryk på knap A. Tryk igen knap A for videre synlig tælling. Når stopuret er stoppet på knap C, nulstilles ved tryk på knap A. Tryk knap B for at komme tilbage til normal display.

INDSTILLING AF ALARM / TIMESIGNAL:

Tryk to gange på knap B for skift til alarm. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og du kan vælge om alarmen skal ringe på normal ur (t1) eller alternativ tid (t2) ved tryk på knap C. Efter endt indstilling, tryk på knap A. Tryk på knap C for til- og frakobling af alarm () og/eller timesignal (CHIME). Tryk på knap B for at komme tilbage til normal display.

NEDTÆLLING:

Tryk tre gange på knap B for skift til nedtælling. Tryk knap A og timerne vil blinke, tryk knap C for rigtig timetal. Tryk knap B og minutterne vil blinke, tryk knap C for rigtig minuttal. Tryk knap B og sekunderne vil blinke, tryk knap C for rigtig sekundtal. Tryk knap A efter endt indstilling. Start/stop af nedtælling på knap C. Tryk på knap B for at komme tilbage til normal display.

ALTERNATIV TID T2:

Tryk fire gange på knap B og alternativ tid vises på displayet. Alternativ tid indstilles efter samme procedure som normal uret.

LYS:

Ved tryk på knap D vil lyset tænde i ca. 3 sekunder.

BATTERI:

Uret bruger 1 stk. 3V Lithium batteri nr. CR-2016.