


# Brugsanvisning til vækkeur WQ170

## Funktioner

- Quartz vækkeur
- 12-/24-timers urværk (tryk på knap B3▼ for at vælge)
- Kalender (dato, måned og ugedag)
- Verdensur (32 byer). Tryk på knap W-TIME B4 for at få det frem på display.
- Indendørs temperatur
- 2 Alarmer snooze funktion
- LCD baggrundslys
- Reset (knap B6 når batteriet er sat i)



## Indstilling af normaltid

1. Hold MODE knappen B1 inde i 3 sekunder og årstallet vil begynde at blinke. Tryk på ▲ B2 / ▼ B3 for at justere årstallet.
2. Tryk på MODE knappen igen, og måneden vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere måneden.
3. Tryk på MODE knappen igen, og datoen vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere datoen.
4. Tryk på MODE knappen igen, og sproget for ugedag vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at vælge sprog.
5. Tryk på MODE knappen igen, og timer vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere timetallet.
6. Tryk på MODE knappen igen, og minutterne vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at justere minutterne.
7. Tryk på MODE knappen igen, og sekunderne vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen, for at nulstille sekunderne.
8. Tryk på MODE knappen igen og DST (lokal tid) On/Off


## Alarm indstillinger

1. Tryk på MODE knappen B1 for at vælge alarm 1 eller alarm 2.
2. Tryk og hold MODE knappen nede i 3 sekunder, og "timerne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ B2 / ▼ B3 knappen for at justere timerne.
3. Tryk på MODE knappen igen, og "minutterne" vil begynde at blinke. Tryk på ▲ / ▼ knappen for at justere minutterne.
4. Tryk på ▲ B2 for at slå alarmen til/fra.
5. Tryk på MODE knappen B1, for at bekræfte indstillingen.
6. Når alarmerne er aktiveret vises alarmsymbolerne på display A4.

- Når alarmen lyder, tryk på knappen SNOOZE/LIGHT for at aktivere snooze funktionen. Herefter vil alarmen lyde igen efter 4 minutter.
- Tryk på hvilken som helst knap for at afbryde alarmen.
- Når alarmen lyder, tryk på ▲ B2 knappen for at aktivere eller deaktivere alarmen.
- Tryk på SNOOZE/LIGHT B5 for at tænde for LCD lyset i 3 sekunder.

## Verdensnur

1. Hold W-TIME knappen B4 inde i 2 sekunder.
2. Tryk ▲ B2/ ▼ B3 for at vælge by.
3. Tryk W-TIME knappen for at vælge on/off
4. Vælg din hjemby og hold knap ▲ B2 i 3 sekunder.



| CITY          | Short form |
|---------------|------------|
| 1. Amsterdam  | AMS        |
| 2. Barcelona  | BCN        |
| 3. Copenhagen | CPH        |
| 4. Frankfurt  | FRA        |
| 5. Paris      | PAR        |
| 6. Amman      | AMM        |
| 7. Athens     | ATH        |
| 8. Cape Town  | CPT        |
| 9. Cairo      | CAI        |
| 10. Istanbul  | IST        |
| 11. Jerusalem | JRS        |

| CITY           | Short form |
|----------------|------------|
| 12. Moscow     | MOW        |
| 13. Dubai      | DBX        |
| 14. Bangkok    | BKK        |
| 15. Beijing    | PEK        |
| 16. Hong Kong  | HKG        |
| 17. Singapore  | SIN        |
| 18. Tokyo      | TYO        |
| 19. Sydney     | SYD        |
| 20. Wellington | WLG        |
| 21. Dublin     | DUB        |
| 22. London     | LON        |

| CITY               | Short form |
|--------------------|------------|
| 23. Rio de Janeiro | RIO        |
| 24. Falkland Lsds  | FAL        |
| 25. Havana         | HAV        |
| 26. New York       | NYC        |
| 27. Washington DC  | WAS        |
| 28. Ottawa         | YOW        |
| 29. Chicago        | CHI        |
| 30. Mexico City    | MEX        |
| 31. Los Angeles    | LAX        |
| 32. Alaska         | ALA        |

## Batteri

1 stk. AAA